


SMARTHUB-EMS

Installationshandbok



Installationshandbok

SMARTHUB-EMS

SMARTHUB gör det möjligt för dig att hantera din solcellsanläggning, växelriktare, batteri m.m. som en **virtuell produktionsenhet**, optimerad för energimarknaden. Den bästa platsen att installera enheten är i närheten av internetroutern, ansluten till elnätet och till samma lokala nätverk (LAN) som växelriktaren är ansluten till. Inställningarna utförs automatiskt.

Vad ingår i paketet?

- SMARTHUB-enhet
- Nätverkskabel (gul)
- Nätadapter och strömkabel (vit)

	Status	Betydelse	Åtgärd
	Lyser (1 min)	Enheten fungerar normalt och är redo för användning.	SMARTHUB-tjänsten fungerar som förväntat.
	Lyser	Ansluten till SMARTHUB, men inte till växelriktaren.	Kontrollera inställningarna i växelriktaren.
	Lyser	Ansluten till växelriktaren, men inte till SMARTHUB.	Kontrollera din internetanslutning.
	Blinkar	Ingen anslutning till SMARTHUB eller växelriktare.	Kontrollera att SMARTHUB finns i samma nätverk som internet och växelriktaren.
	Blinkar	Ingen nätverksanslutning.	Kontrollera nätverkskabeln.
	Fast sken	SMARTHUB startar.	Om detta inte ändras, kontakta vår serviceavdelning.

Hur ansluter du enheten?

1. Anslut ena änden av nätverkskabeln till LAN-porten på internetroutern och den andra änden till SMARTHUB-enheten.
2. Anslut strömkabeln till nätadaptern, sätt adaptern i vägguttaget och anslut den andra änden av kabeln till SMARTHUB-enheten.
3. Logga in på **smarthub.modusun.nl** (utan www) för att få tillgång till information om din virtuella energicentral, eller skanna QR-koden. Skapa ett konto.

